

PGV JAR TOP

Zastosowanie: **Obszary i dzielnice mieszkaniowe**

Rozmiar: **gwint wewnętrzny 1"**

Przepływ: **0,05 do 7 m³/h; 0,7 do 115 l/min**

CHARAKTERYSTYKA

- Zastosowanie: obszary i dzielnice mieszkaniowe
- Rozmiar: 1"
- Zewnętrzny i wewnętrzny upust umożliwia szybkie i łatwe uruchamianie "na zaworze"
- Trwała pokrywa gwintowana z włókna szklanego w kształcie pierścienia umożliwia łatwy dostęp do urządzenia bez użycia narzędzi
- Zdemontowana nasadka przeciwsyfonowa zapewnia prostą konserwację
- Konstrukcja uszczelnienia z membraną podwójnie owijaną zapewnia lepsze uszczelnienie
- Cewki blokujące na prąd stały umożliwiają stosowanie sterowników z zasilaniem bateryjnym
- Dzięki opcji zmniejszenia przepływu możliwe jest korzystanie z produktów firmy Hunter do mikronawadniania
- Cewka 24V w obudowie z układem bezpieczeństwa MAC zapewnia bezproblemową obsługę
- Temperatura znamionowa: 66°C
- Okres gwarancji: 2 lata
- ▶ Regulacja przepływu
- ▶ Uchwyt z identyfikatorem wody zrekultywowanej
- ▶ Kompatybilny z Accu-Sync™

PARAMETRY ROBOCZE

- Przepływ: 0,05 do 7 m³; od 0,7 do 115 l/min
- Zalecany zakres ciśnienia: od 1,5 do 10 barów; 150 do 1000 kPa

PARAMETRY CEWKI

- Cewka przemysłowa 24V
 - 350mA, 190mA, 60Hz (Ameryka Północna)
 - 370mA, 190mA, 50Hz (większość krajów)

▶ = Szczegółowy opis czynności zaawansowanych znajduje się na str. 81



PGV-100JT - G

Gwint: 1"
Wysokość 14cm x Długość 11cm x Szerokość 8cm



PGV-101JT - G

Gwint: 1"
Wysokość 14cm x Długość 11cm x Szerokość 8cm

PGV JAR TOP- STRATY CIŚNIENIA (W BARACH)

Przepływ m³/h	25 mm prosty
0.25	0.08
1.00	0.10
2.50	0.13
3.50	0.13
4.50	0.21
5.50	0.30
6.50	0.46

Tabele z wartościami kPa znajdują się na str 90

PGV - SPECYFIKACJE

1 Model	2 Wlot / Wylot	3 Opcje (instalowane fabrycznie)	4 Opcje (instalowane przez użytkownika)
PGV-100JT = 25mm(1") Zawór prosty Jar-Top, bez regulacji przepływu PGV-101JT = 25mm(1") Zawór prosty Jar-Top, z regulacją przepływu	G = Gwint wewnętrzny NPT GS = połączenie klejone GB = Gwint wewnętrzny BSP MM = Zewnętrzny x zewnętrzny (NPT) MMB = Zewnętrzny x zewnętrzny (BSP)	(brak) = brak opcji LS = Zawór bez cewki (wyłącznie w: 101JT-G, 100JT-G, 101JT-GB, 100JT-GB) DC = Cewka blokująca na prąd stały	(brak) = brak opcji R = Uchwyt z identyfikatorem wody zrekultywowanej (z wyjątkiem PGV-100JT) CC = Pokrywa przewodu cewki DC = Cewka blokująca na prąd stały AS-ADJ = Accu-Sync reduktor ciśnienia z regulacją AS-xx* = Accu-Sync regulator ciśnienia 20* = 1.4 bara, 30* = 2.1 bara, 40* = 2.8 bara, 50* = 3.5 bara, 70* = 4.8 bara

Przykład:

PGV-100JT - GB = Zawór prosty Jar-Top 25mm, z regulacją przepływu, gwinty wewnętrzne BSP

PGV-100JT - MMB = Zawór prosty Jar-Top 40mm, bez regulacji przepływu, gwinty zewnętrzne BSP