

**RSD-BEX**

Czujnik opadu

ZASTOSOWANIA

Czujnik opadu RSD jest urządzeniem odpowiednim dla zastosowań w instalacjach w ogródkach przydomowych i na terenach komercyjnych. Oszczędza wodę i przedłuża żywotność systemu nawadniającego poprzez automatyczny pomiar opadu i zatrzymywanie pracy systemu w warunkach deszczowej pogody.

WŁAŚCIWOŚCI

- Współpracuje ze wszystkimi sterownikami o napięciu zasilania 24VAC, a także z produktami WP i TBOS™ wyposażonymi w interfejs czujnika deszczu TBOS™ Rain.
- Wiele ustawień wysokości opadu 3,2-20 mm, szybkie i proste ustawianie poprzez obrót pokrętki.
- Nastawny pierścień odpowietrzający pomaga w kontrolowaniu czasu przesychania.
- Obudowa z wysokogatunkowego, odpornego na promienie UV polimeru chroni elementy.
- Twardy wspornik aluminiowy oraz ramię rozciągające się w pełni na 15,2 cm.

- Odporny na działanie promieni UV przedłużacz o długości 7,6 m zapewnia łatwe połączenie ze sterownikami nawodnienia.

DANE TECHNICZNE

Nie zalecany do użytku z przewodami lub urządzeniami pod wysokim napięciem.
Wskazania wyłącznika elektrycznego: 3A 125/250 VAC
Pojemność elektryczna: odpowiedni do stosowania z maks. trzema elektrozaworami 24 VAC, 7 VA na stację plus jeden zawór główny. Zawiera przedłużacz liniowy (2 x 0,5 mm²) o dł. 7,6 m.

WYMIARY

Długość: 16,5 cm
Wysokość: 13,7 cm

MODEL

RSD-BEX



Czujnik opadu wspomaga proces oszczędzania wody dzięki funkcji automatycznego odcięcia nawadniania podczas deszczu oraz innym, elastycznym ustawieniom dotyczącym opadów deszczu, które można wprowadzić w szybki i łatwy sposób.

RAIN CHECK™

Urządzenie automatycznie wyłączające system w przypadku opadu deszczu

ZASTOSOWANIA

RAIN CHECK™ jest niezbędnym elementem wszystkich systemów automatycznego nawadniania zainstalowanych w ogródkach przydomowych. Mierzy ilość opadu atmosferycznego i automatycznie kasuje ustawienia sterownika zapobiegając zbędnym cyklom nawadniania.

WŁAŚCIWOŚCI

- Współpracuje ze wszystkimi sterownikami 24 VAC.
- Nie zmienia programów nawadniania, ale automatycznie przerywa cykl nawadniania, gdy opad przekroczy ustaloną wysokość. Automatycznie powraca do normalnego nawadniania.
- Woda z kolektora opadu paruje szybciej niż wilgoć glebowa uruchamiając nawadnianie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Łatwy do zainstalowania z regulowaną podstawą do mocowania.

- Podłączony do wspólnego przewodu.
- Miseczkę, w której gromadzi się opad można zdjąć do wyczyszczenia.
- Regulowana sonda czujnikowa ze stali nierdzewnej oferuje elastyczność przerywania nawadniania przy zaledwie 3,2 mm opadu lub gdy osiągnie on lub przekroczy 12,6 mm.

DANE TECHNICZNE

Jedno urządzenie RAIN CHECK™ na sterownik

WYMIARY

Długość: 20,3 cm;
Wysokość: 10,2 cm;
Szerokość: 6,4 cm

**MODEL**

RAIN CHECK™



Automatycznie przerywa cykl nawadniania w przypadku, gdy opad atmosferyczny przekroczy uprzednio określoną wartość progową.